


# doit

## Dados técnicos

|            |   |
|------------|---|
| Modelo     | <b>5183 / 5283 / 5186 / 5286</b>        |
| Facho      | 12° (.FE) / 34° (.AB) / 48° (.MA)       |
| CCT        | 2700K (.S) / 4000 (.N)                  |
| Potência   | 7W (5183 / 5283) / 14W (5186 / 5286)    |
| Tensão     | 48Vdc                                   |
| Fluxo lum. | 540lm (.S) / 640lm (.N) (5183 / 5283)   |
| Fluxo lum. | 1090lm (.S) / 1280lm (.N) (5186 / 5286) |
| IRC        | >90 (R9 > 50)                           |
| Classe     | III                                     |
| Peso       | 0,20 / 0,25 kg                          |
| Uso        | INTERNO (IP40)                          |

## Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
3. Para o **ajuste** da posição do facho da iluminação, retirar do sistema e reposicionar.

**Nota:** Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.  
Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

## Garantia

**05 anos\***  
Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

## interlight

Soluções em iluminação  
CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira  
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP  
Atendimento ao Cliente Interlight  
SAC 11 4789 9892 . [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)