


doit

Dados técnicos

Modelo	5110	5112	5111	5113	5115	5116	5118
CCT	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)	2700K (.S) / 4000K (.N)
Potência	5W	11W	11W	22W	20W	24W	33W
Tensão	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc	48Vdc
Fluxo lum.	430lm (.S) / 530lm (.N)	1080lm (.S) / 1390lm (.N)	860lm (.S) / 1050lm (.N)	2160lm (.S) / 2780lm (.N)	1440lm (.S) / 1770lm (.N)	1800lm (.S) / 2200lm (.N)	2520lm (.S) / 3100lm (.N)
IRC	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)	> 90 (R9 > 50)
Classe	III	III	III	III	III	III	III
Proteção	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Peso	0,19 kg	0,19 kg	0,37 kg	0,37 kg	0,60 kg	0,75 kg	1,02 kg
Uso	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO

Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
3. Para o **ajuste** da posição do fecho da iluminação, retire do sistema e reposicione.

Nota: Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.
Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

Garantia

05 anos*

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

interlight
Soluções em iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP
Atendimento ao Cliente Interlight
SAC 11 4789 9892 . sac@interlight.com.br