

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): IL DW01 / IL DW02 / IL DW03 / IL DW04 / IL DW05

## Composição

1x luminária  
1x manual de instalação  
1x driver

## Especificações

Descrição: **Embutido teto**  
Fonte iluminação: **LED**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**  
Peso: **0,49 Kg (IL DW01 / 03)**  
**0,34 Kg (DW02)**  
**0,61 Kg (IL DW04 / 05)**

## Dimensões

IL DW01: 92 x 92 x H85mm  
IL DW02: 92 x 92 x H68mm  
IL DW03: 115 x 115 x H85mm  
IL DW04: 155 x 155 x H70mm  
IL DW05: 155 x 310 x H70mm

## Dados técnicos

Potência total: **6W (IL DW02) / 8W (IL DW01/IL DW03) 14W (IL DW04 / IL DW05)**  
Tensão nominal: **90~240V**  
Temperatura cor: **3000K**  
Fluxo luminoso: **430lm (IL DW02) / 540lm (IL DW01/IL DW03) 875lm (IL DW04 / IL DW05)**  
Ângulo do fecho: **12° (FE) / 24° (MD) / 30° (AB)**  
Grau de Proteção: **IP20**  
**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

### Indústria Brasileira

Interlight: Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

### Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

### 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
interlight.com.br/garantia

### OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 ® R.02.out/2021

Manual 0194.R2

Modelo	Função	Potência total	Ângulo do fecho	Nicho
IL DW01	Fixo	8W	24°	□84mm
IL DW02	Orientável	6W	30°	□84mm
IL DW03	Orientável	8W	24°	□103mm
IL DW04	Orientável	14W	12°	□143mm
IL DW05	Orientável	14W	24°	□143mm

1. Faça a abertura do nicho de acordo com a medida especificada em cada luminária (tabela ao lado).




### ATENÇÃO!



Nunca plugue o conector da luminária com o driver energizado.

2. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos do driver, isolando-os corretamente, em seguida, pressione as molas para encaixar a peça no nicho, solte-as para travar.



3. Solte as travas.

