


# do:it

## Dados técnicos

Modelo	<b>5172 / 5173 / 5174 / 5175</b>
Facho	30° (5172 / 5173) / 36° (5174 / 5175)
CCT	2700K (.S) / 4000 (.N)
Potência	6W (5172) / 8W (5173) 10W (5174) / 20W (5175)
Tensão	48Vdc
Fluxo lum.	460lm (.S) / 500lm (.N) (5172) 670lm (.S) / 740lm (.N) (5173) 850lm (.S) / 900lm (.N) (5174) 1800lm (.S) / 1900lm (.N) (5175)
IRC	>90 (R9 > 50)
Classe	III
Peso	0,30kg
Uso	INTERNO (IP40)

## Instalação



1. Remova a capa de proteção dos contatos elétricos;
2. Encaixe o módulo no perfil da linha **Do-it** até ficar preso sob pressão no sistema;
3. Para o **ajuste** da posição do facho da iluminação, retirar do sistema e reposicionar.

**Nota:** Após encaixe no perfil, não arrastar, pois poderá danificar os contatos elétricos.

Para **retirar** puxe para baixo com a mão, sem o uso de ferramentas.

## Garantia

05 anos\*

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

## interlight

Soluções em Iluminação

CNPJ 58.329.608/0001-44 . Indústria Brasileira  
Rua João Dias Ribeiro, 245, Itapevi/SP  
Atendimento ao Cliente Interlight  
SAC 11 4789 9892 . [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)