

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): FTL.0200 / FTL.0206 / FTL.0202 / FTL.0201 / FTL.0212

## Composição

1x Rolet de fita LED (5m)  
1x manual de instalação

## Especificações

Descrição: **Fita LED**  
Fonte iluminação: **LED**  
Indicação: **Áreas Internas**  
Classe: -

## Dados técnicos

Potência total: **4,5W/m (FTL.0212) 12W/m (FTL.0200 / FTL.0206) 21W/m (FTL.0202 / FTL.0201)**  
Tensão nominal: **24V**  
Temperatura cor: **2700K (FTL.0200 / FTL.0202 / FTL.2012.S) 4000K (FTL.0206 / FTL.0201 / FTL.2012.N)**  
Fluxo luminoso: **408lm/m (FTL.0212.S / FTL.0212.N) 448lm/m (FTL.0212.N) 980lm/m (FTL.0200) 1080lm/m (FTL.0206) 1720lm/m (FTL.0202) 1890lm/m (FTL.0201)**  
Ângulo do fecho: **120°**  
LEDs por metro: **70 (FTL.0212) 140 (FTL.0200/FTL.0206/FTL.0202/FTL.0201)**  
Grau de Proteção: **IP20**

**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

## Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

## Atendimento ao Cliente Interlight

Tel: 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## 5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)

## OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021 - Rev.01.out/2021

Manual 0329.R01

## Importante

- Somente USO INTERNO
- Requer fonte de alimentação (driver) 24V não incluso.
- Utilize uma fonte (driver) com 20% a mais de potência que a soma das potências totais das fitas.
- É importante observar na ligação a polaridade (+ / -) dos fios da fita e do driver.
- Antes da instalação, limpe a superfície de instalação para melhor aderência da fita dupla face.
- Se precisar cortar a fita, somente nas marcas de corte.
- Para limpeza da fita utilize apenas espanador ou pincel macio, sem produtos químicos.
- A fita gera calor, evite instalar diretamente em superfícies não metálicas e/ou confinadas.
- Ligação elétrica somente em paralelo.

## Esquema de ligação



Sugestão uso do acessório ACS.0129

## Dimensões



## Sugestões de uso

